

Manuel de réparation

Suspensions à essieux avec ressorts à lames BPW, série VB





Page 2 BPW-WH-VB 35441501f

Edition: 01/07/2015

4e édition

Sous réserve de modifications.

Vous trouverez les versions actuelles, ainsi que d'autres documents d'information, sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.bpw.de.

BPW-WH-VB 35441501f Page 3

Sommaire

O	1.	Identification des produits	Page 4
	1.1 1.2	BPW Explication des désignations d'essieux (extrait) BPW Explication des numéros de références (extrait)	Page 4 Page 5
0	2.	Outillage spécial	Page 6
0	3.	Eclaté de pièces détachées / dénomination	Page 9
0	4.	Couples de serrage	Page 13
0	5.	Consignes et instructions de sécurité, remarques de sécurité	Page 14
	5.1 5.2	Consignes de sécurité Instructions de sécurité	Page 14 Page 15
0	6.	Entretien et maintenance	Page 16
0	7.	Montage et démontage de l'essieu avec ressort à lames	Page 22
	7.1 7.2 7.3	Démontage Remplacement des douilles dans les barres de raccordement Montage	Page 22 Page 24 Page 27
0	8.	Montage et démontage de la barre stabilisatrice en U	Page 30
0	9.	Montage et démontage des ressorts à lames	Page 33
0	10.	Montage et démontage du balancier	Page 35
	10.2 10.3	Démontage de balancier Remplacer les douilles en bronze Remplacer la douille métallo-caoutchoutée Insérer le balancier	Page 35 Page 37 Page 38 Page 39
0		Triangulation	
0	12.	Triangulation laser	Page 48

⁻ Pour les réparations sur l'essieu, voir les manuels de réparation correspondants

 Page 4
 BPW-WH-VB 35441501f
 BPW-WH-VB 35441501f
 Page 5

1 Identification des produits

1.1 BPW Explication des désignations d'essieux (extrait)

Exemple HSF VB U LL 2/ 12010 /12° M ECO Plus 2 ECO Cargo **HSF** Exemple de série d'essieu VB Suspension mécanique série VB, ressorts à lames au-dessus de l'essieu **VBN** Suspension mécanique série VBN, ressorts à lames au-dessus de l'essieu, hauteur de construction min., seulement pour VB ECO Cargo **VBT** Suspension mécanique série VB, ressorts à lames au-dessous de l'essieu Avec barre stabilisatrice Avec essieu directeur, série L braquage max. 40° LL Avec essieu autosuiveur, série LL braquage max. 27° Essieu simple 2/ 3/ Suspension à deux essieux Suspension à trois essieux 6006 à 20010 Charge admissible en kg + nombre de goujons de roue par moyeu /12° à /40° Angle de braquage pour essieux autovireurs В Renforcé BE Renforcé, logement des balanciers avec douilles en bronze Е Logement des balanciers avec douilles en bronze HD Exécution "Heavy-Duty" Exécution "Heavy-Duty", **HDE** logement des balanciers avec douilles en bronze Version à poids optimisé jusqu'à 10 t KE Logement des balanciers avec douilles en bronze KN Hauteur de construction min. Renforcé LE Renforcé, logement des balanciers avec douilles en bronze ME Renforcé, logement des balanciers avec douilles en bronze MN Renforcé, hauteur de construction min. MNE Renforcé, hauteur de construction min.. logement des balanciers avec douilles en bronze **ECO Plus 2** Essieu de remorque ECO Plus 2

ECOPlus

MAXX

ECO

ECO MAXX

Essieu de remorque ECOPlus

ECO Cargo Nouveau système de train roulant, 2013 -

Essieu de remorque ECO à poids optimisé

Essieu de remorque BPW à roulements de moyeu conventionnels et goujons de roue hélicoïdaux

Essieu de remorque avec système de moyeu ECO

1.2 Explication des numéros de référence de suspensions BPW (extrait)

Exemple:

32.	58.	744.	018					
				Positions 1. + 2.				
21.				Essieu simple				
28.								
30.								
38.								
22.				Suspension à deux essieux				
23.	3.			Suspension à trois essieux / à quatre essieux / à cinq essieux				
32.				Suspension à deux essieux / à trois essieux / à quatre essieux / à cinq essieux				
39.				Suspension à trois essieux / à quatre essieux / à cinq essieux				
				Positions 3. + 4.				
				Charge au sol	Roulement	Logement		
	06.			6500 kg	33116 / 32310	Logement conventionnel des moyeux		
	08.			8000 - 9000 kg	33116 / 32310			
	09.			8000 - 9000 kg	33116 / 32310			
	10.			10000 - 12000 kg	33118 / 33213			
	14.			13000 - 14000 kg	32219 / 33215			
	16.			16000 - 18000 kg	32222 / 32314			
	20.			20000 kg	32224 / 32316			
	36.			6500 kg	33116 / 32310	ECO / ECO-MAXX Unit		
	38.			8000 - 9000 kg	33116 / 32310			
	40.			10000 - 12000 kg	33118 / 33213			
	44.			13000 - 14000 kg	32219 / 33215			
	48.			8000 - 9000 kg	33118 / 33213	ECO ^{Plus} Unit		
	49.			8000 - 9000 kg	33118 / 33213			
	50.			10000 - 12000 kg	33118 / 33213			
	51.			10000 - 12000 kg	33118 / 33213			
	56.			6500 - 7000 kg	33118 / 33213	ECO Plus 2 Unit		
	58.			8000 - 9000 kg	33118 / 33213			
	59.			8000 - 9000 kg	33118 / 33213			
	65.			6400 kg	33215 / 32310	Logement conventionnel des moyeux		
				Positions 5. à 7.				
		501.		Modèle de frein pour				
		- 839.		explication des n°. de	e référence voir les e	essieux fixes correspondants		
		009.		Positions 8. à 10.				
			000	n°. d'identification sp	écifique 000 - 999			
			-	a lastitudation oppositique due de de				
			999	999				

Page 6 BPW-WH-VB 35441501f


2 Outillage spécial

Numéro	Désignation	Illustration de l'outil	Outil en opération
1	Outil de montage pour extraire et introduire des douilles métallo-caoutchoutées Ø 50 - 60 mm Référence BPW :		
2	Outil d'emmanchement pour presse - pour douille de barre stabilisatrice en U Référence BPW: 15.002.19433 Ø 52,6 - pour douille de barre de raccordement Référence BPW: 15.003.19433 Ø 60 15.009.19433 Ø 60 ECO Cargo 15.004.19433 Ø 66 - pour douille de balancier Référence BPW: 15.006.19433 Ø 100 15.007.19433 Ø 107		
3	Bouchon à visser pour l'alignement d'essieux et de suspensions à essieux Référence BPW: Logement conventionnel des moyeux 15.013.01609 M 115 x 2 6,5 - 9 t 15.014.01609 M 125 x 2 10 - 12 t 15.012.01609 M 135 x 3 13 - 14 t 16.008.01609 M 155 x 3 16 - 18 t ECO Unit 15.020.01609 M 125 x 2 6,5 - 9 t 15.021.01609 M 135 x 2 10 - 12 t (ancien) 15.023.01609 M 136 x 2,5 10 t (neuf) ECO Plus Unit 15.023.01609 M 136 x 2,5 8 - 12 t		

Numéro	Désignation	Illustration de l'outil	Outil en opération
4	Tubes de mesure pour l'alignement d'essieux et de suspensions à essieux	A	
	Référence BPW :		2
	15.001.01609 A 15.005.01609 B	В	A

Page 7


BPW-WH-VB 35441501f





Page 10 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 11

3 Eclaté de pièces détachées



Page 12 BPW-WH-VB 35441501f

Dénomination

Pos.	Dénomination	Pos.	Dénomination	Pos.	Dénomination
1000	Ressort à lames	1300	Balancier complet	1400	Main arrière
1010	Vis de ressort	1305	Balancier complet	1405	Main arrière
1011	Ecrou hexagonal	1310	Balancier complet	1230	Bloc
1012	Eclisse de ressort	1315	Balancier complet	1230	Support (pièce de
1014	Vis à tête hexagonale	1100	Barre de raccordement,		glissement)
1015	Ecrou hexagonal		fixe	1232	Plaque
1016	Tube	1105	Barre de raccordement,	1235	Vis à tête hexagonale
1028	Support (VB)		réglable	1238	Ecrou de sûreté
1032	Plaque de ressort	1115	Tête à serrage, fileté gauche	1240	Vis à tête hexagonale
1033	Plaque de ressort	1116	Tête à serrage, fileté droite	1244	Ecrou de sûreté
1035	Segment	1117	Douille	1245	Tube
1050	Etrier de ressort	1123	Vis à tête hexagonale	1410	Douille (Silent bloc)
1055	Rondelle	1125	Ecrou de sûreté	1412	Douille
1057	Ecrou de sûreté	1154	Vis à tête hexagonale	1415	Pièce de glissement
1167	Pièce profilée	1155	Vis à tête hexagonale		
		1160	Vis		
		1161	Plaque (cale à coulisse	1600	Barre stabilisatrice
1200	Main avant		exec. VBEC)	1032	Plaque de ressort
1203	Main avant	1164	Tube	1033	Plaque de ressort
1100	Barre de raccordement,	1165	Rondelle (exec. VBEC)	1156	Vis à tête hexagonale
	fixe	1167	Sécurité de torsion vis	1168	Ecrou de sûreté
1105	Barre de raccordement,		(exec. VBEC)	1347	Graisseur
	réglable	1168	Ecrou de sûreté	1637	Ecrou de sûreté
1115	Tête à serrage, fileté gauche	1205	Douille	1641	Douille
1116	Tête à serrage, fileté droite	1230	Support (pièce de	1642	Tôle de raccordemen
1117	Douille		glissement)	1645	Vis à tête hexagonale
1123	Vis à tête hexagonale	1235	Vis à tête hexagonale	1815	Bride
1125	Ecrou de sûreté	1238	Ecrou de sûreté	1817	Douille
1154	Vis à tête hexagonale	1240	Vis à tête hexagonale	1820	Support
1155	Vis à tête hexagonale	1244	Ecrou de sûreté		
1161	Plaque (cale à coulisse	1245	Tube		
	exec. VBEC)	1320	Balancier		
1165	Rondelle (exec. VBEC)	1326	Balancier		
1167	Sécurité de torsion vis	1327	Balancier		
	(exec. VBEC)	1330	Douille		
1168	Ecrou de sûreté	1331	Douille		
1205	Douille	1340	Douille		
1230	Support (pièce de	1341	Anneau		
	glissement)	1342	Douille (exec. VBEC)		
1232	Plaque	1345	Boulon fileté		
1235	Vis à tête hexagonale	1346	Boulon fileté		
1238	Ecrou de sûreté	1347	Graisseur		
1240	Vis à tête hexagonale	1350	Anneau		
1244	Ecrou de sûreté	1350	Plaque (rondelle d'usure)		
1245	Tube	1352	Rondelle (exec. VBEC)		
1410	Douille (Silent bloc)	1353	Disque		
1412	Douille	1360	Ecrou de sûreté		
1415	Pièce de glissement	1360	Ecrou de fusée		
		1361	Goupille fendue		
		1370	Anneau / Tôle de raccorde-		
			ment (exec. VBEC)		
		1410	Douille (Silent bloc)		
		1412	Douille		
		1415	Pièce de glissement		

BPW-WH-VB 35441501f Page 13

Couples de serrage

Item	Désignation	Filetage / taille de clé	Couple de serrage
1360	Ecrous des logements de balancier		
	- pour une charge à l'essieu égale ou inférieure à 12 t (dés 08/2013) (jusqu'à 07/2013) - pour une charge à l'essieu égale ou supérieure à 13 t - série HD / HDE	M 42 x 3 / surplat 65 M 42 x 3 / surplat 65 M 42 x 3 / surplat 65 M 48 x 3 / surplat 65	M = 1300 Nm M = 1100 Nm M = 1700 Nm M = 1200 - 1300 Nm
1168	Ecrous de sûreté des articulations d'essieu / barres d'accouplement	M 36 / surplat 55 M 30 / surplat 46 M 24 x 2 / surplat 36	M = 1425 Nm M = 725 Nm M = 650 Nm
1168	Ecrou de sûreté de la vis de fixation pour la barre stabilisatrice	M 30 / surplat 46	M = 700 - 750 Nm
1057	Ecrous de sûreté des brides de ressort	M 24 / surplat 36	M = 600 - 650 Nm
1244 1238	Ecrous de sûreté des vis de fixation des pièces de glissement des ressorts	M 20 / surplat 30 M 14 / surplat 22	M = 320 Nm M = 140 Nm
1011	Ecrou hexagonal des vis centrale pour ressorts à lames	M 16 / surplat 24	M = 163 Nm
1125	Ecrou de sûreté de la vis de serrage des barres d'accouplement	M 14 / surplat 22 M 12 / surplat 19	M = 140 Nm M = 66 Nm
1015	Ecrou des étriers de ressort à lames	M 12 / surplat 19	M = 66 Nm
1637	Ecrous de sûreté des vis de fixation pour la tôle profilée de la barre stabilisatrice	M 10 / surplat 17	M = 53 Nm

Page 14 BPW-WH-VB 35441501f

Consignes et instructions de sécurité 5

5.1 Consignes de sécurité

- L'exécution de tous les travaux doit être confiée exclusivement à des techniciens qualifiés dans des ateliers spécialisés qualifiés et des entreprises spécialisées agréées qui disposent de tous les outils et de toutes les connaissances nécessaires pour réaliser ces travaux. Pour exécuter les travaux d'entretien et de réparation, une formation de mécanicien automobile expérimenté dans les réparations de remorques et de semi-remorques est indispensable. Une formation de technicien spécialiste des freins est nécessaire pour la réparation de ces derniers.
- Respecter les consignes de sécurité locales.
- Respecter les consignes de fonctionnement et de service, ainsi que les consignes de sécurité du constructeur de véhicule ou des autres constructeurs de pièces du véhicule.
- Pour éviter tout déplacement incontrôlé du véhicule, caler absolument ce dernier pendant les travaux de réparation. Veuillez prendre note de la réglementation en vigueur pour les travaux de réparation sur les véhicules industriels, notamment des consignes de sécurité, lors de la mise sur cric et de la stabilisation.
- Pendant les travaux de réparation, s'assurer que le frein est protégé contre tout actionnement involontaire. Le frein doit se trouver à l'état desserré.
- Exécuter les travaux de réparation uniquement avec des vêtements de protection (gants, chaussures, lunettes de protection etc.).
- Utiliser exclusivement l'outil recommandé.
- Lors de travaux sur des composants lourds (fusée de directrice, disque de frein, tambour de frein ou démontage, voire montage des freins), solliciter l'assistance d'un second technicien.
- Avant leur ouverture, réduire la pression de toutes les conduites et de tous les composants à zéro.
- Après chaque réparation, exécuter un contrôle de fonctionnement ou une marche d'essai pour s'assurer du fonctionnement correct des freins et de la suspension. Les garniture de freins neuves n'offrent un freinage optimal qu'après plusieurs freinages. Eviter tout freinage violent.
- L'étrier de frein avec unité de réglage ne doit pas être ouvert. Ne pas desserrer les vis de fixation du couvercle ni les boulons dans la zone du levier de frein.
- Un contrôle visuel de l'épaisseur limite de la garniture de de frein et de l'état des disques de frein ou tambour de frein est requis à intervalles réguliers en fonction de l'intensité d'utilisation du véhicule (voir consignes d'entretien BPW.
- Serrer les vis et les boulons aux couples de serrage prescrits.

BPW-WH-VB 354415011 Page 15

5.2 Instructions de sécurité

Ce manuel de réparation mécanique contient différentes consignes de sécurité repérables par un pictogramme et un mot de signalisation. Le mot de signalisation décrit le degré de menace du danger.



Prudence!

Situation éventuellement dangereuse (blessures légères ou dommages matériels).



Remarque en cas de réparation! Avertissement pour prévenir des dommages matériels ou des dommages conséquents imminents, si ces consignes ne sont

pas respectées.



Remarque!

Conseils d'application et informations particulièrement utiles.

Pour assurer la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. les travaux d'entretien doivent être effectués selon les intervalles indiqués. Les consignes de maintenance et d'entretien du constructeur du véhicule concerné ou des autres fabricants de pièces de véhicule doivent être strictement respectées.

La réparation des défauts constatés et l'échange des pièces d'usure doivent être confiés à un point de service BPW ou un Partenaire Service Direct BPW, à moins que le propriètaire du véhicule dispose dans son entreprise du personnel spécialisé adéquat, de l'équipement technique nécessaire, manuels de réparation ou s'il est titulaire d'une autorisation officielle de procéder aux inspections intermédiaires ou au contrôle particulier des freins.


Lors du montage de pièces de rechange nous conseillons expressément l'utilisation de pièces d'origine BPW. Les pièces agréées par la BPW pour nos essieux et trains de remorques sont régulièrement soumises à des contrôles spéciaux. La BPW assume la responsabilité du produit pour vous.


BPW ne peut pas contrôler si chaque composant d'autre provenance peut être utilisé sur les essieux de remorque et sur des trains d'essieu BPW sans danger pour la sécurité. La garantie ne peut pas être assumée, même si le produit a été homologé par un organisme de contrôle agréé.


Lors de l'utilisation de toute pièce n'étant pas d'origine BPW, notre garantie expire.

 Page 16
 BPW-WH-VB 35441501f
 BPW-WH-VB 35441501f
 Page 17

6 Entretien et maintenance







Modèle jusqu'en 07/20013, ici avec une barre stabilisatrice

Travaux de graissage et d'entretien Aperçu Graissage Travaux d'entretien Descriptif détaillé, pages 18 et 21	
Graissage S & S & S & S & S & S & S & S & S & S	- 1
Graissage	
Travaux d'entretien	
Descriptif détaillé, pages 18 et 21	
Enduire de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li ^{Plus} les logements de balancier (type de train d'essieux E). (Sauf pour les Silent blocs)	
Graisser légèrement les pièces de glissement et les extrémités des ressorts.	
3 Enduire de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li ^{plus} les douilles de palier des barres stabilisatrices et vérifier si elles ne sont pas usées.	
1 Vérifier si les boulons filetés des logements de balancier sont serrées.	
pour une charge par essieu égale à 12 t (dés 08/2013) M 42 x 3 / surplat 65 M = 1300 Nm	
pour une charge par essieu égale à 12 t (jusqu'à 07/2013) M 42 x 3 / surplat 65 M = 1100 Nm	
pour une charge par essieu égale ou supérieure M 42 x 3 / surplat 65 M = 1700 Nm	
HD / HDE M 48 x 3 / surplat 65 M = 1200 - 1300 Nm	
2 Vérifier si les vis des articulations d'essieu sont bien serrées à l'aide d'une clé dynamométrique.	
M 24 x 2 / surplat 36	
3 Vérifier si les vis de serrage des barres d'accouplement sont bien serrées.	
M 12 / surplat 19	
Vérifier si les brides de ressort, sont bien serrées à l'aide d'une clé dynamométrique.	
M 24 / surplat 36 M = 600 - 650 Nm	
5 Vérifier si les pièces de glissement sont bien serrées. M 14 / surplat 22 M = 140 Nm	
M 20 / surplat 30 M = 320 Nm	
Côntrole visuel. Vérifier l'usure et l'endommagement éventuel de tous les éléments de l'ensemble et des soudures.	
6 Vérifier les pièces de stabilisation.	
M 10 / surplat 17 M = 53 Nm M 30 / surplat 46 M = 700 - 750 Nm	

¹⁾ même plus souvent dans conditions difficiles.

Remarque : les composants présentant des dommages dus à une fixation non conforme doivent être remplacés le cas échéant, après inspection effectuée par un atelier de réparation BPW.

Page 18 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 19

6 Entretien et maintenance

Travaux de graissage

Travaux d'entretien

- Logements de balancier avec douilles en bronze (série ECO Cargo VB ME et ECO Cargo VB HDE)
 - toutes les 6 semaines, la première fois au bout de 2 semaines –
 - même plus souvent dans conditions difficiles -

Relever le véhicule pour délester les balanciers.

Enduire le graisseur situé à la tête des boulons filetés avec de la graisse spécial longue durée BPW ECO-Li^{Plus} jusqu'à ce la graisse fraîche sorte du palier. (Sauf pour les douilles métallo-caouchoutées).

Dans le cas de températures environnantes très basses (-30° C à - 50° C) utiliser une graisse de consistance moindre - comme par exemple BPW ECO-Li Polar.

(2) Pièces de glissement des ressorts à lames

- toutes les 6 semaines, la première fois au bout de 2 semaines –
- même plus souvent dans conditions difficiles -

Nettoyer les pièces de glissement et l'extrêmité de glissement des lames de ressort et les graisser légèrement.

Pour les trains d'essieux ECO Cargo VB (dés 07/2013) en position de serrage sous les ressorts paraboliques, lubrifier également les pièces de glissement inférieures avec le graisseur.




Remarque:


En cas d'affectation dans un environnement comportant des particules fortement abrasives (ex. poussière de charbon), nous recommandons de ne pas graisser pour éviter l'adhérence aux éléments.


3) Douilles de palier des barres stabilisatrice

- tous les ans, la première fois au bout de 2 semaines –
- même plus souvent dans conditions difficiles -

Enduire de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li^{Plus} les douilles et vérifier si elles ne sont pas usées.







Logements de balancier

- tous les six mois -

Vérifier si les écrous des logements de balancier sont bien serrés. La durée de vie du logement des douilles métallo-caoutchoutées dépend de la bonne fixation de la douille d'acier intérieure.

Couples de serrage :

pour une charge par essieu égale ou inférieure à 12 t (dés 08/2013)

M 42 x 3 (surplat 65) M = 1300 Nm

à 12 t (jusqu'à 07/2013)

M 42 x 3 (surplat 65) M = 1100 Nm

pour une charge par essieu égale ou supérieure à 13 t

M 42 x 3 (surplat 65) M = 1700 Nm

Série HD / HDE

M 48 x 3 (surplat 65) M = 1200 - 1300 Nm


2 Articulations d'essieu


 tous les six mois, la première fois au bout de 2 semaines -

Vérifier si les écrous de sûreté des articulations d'essieu / barres de raccordement sont bien serrés à l'aide d'une clé dynamométrique.

Couples de serrage :

M 24 x 2 (surplat 36) M = 650 Nm M 30 (surplat 46) M = 725 Nm M 36 (surplat 65) M = 1425 Nm






3 Barres de raccordement (seulement pour la série VB à partir de l'année de fabrication 08/2013 et pour ECO Cargo VB HD) – tous les six mois –

Vérifier si les vis de serrage de la barre d'accouplement sont bien serrées.

Couples de serrage :

M 12 (surplat 19) M = 66 Nm M 14 (surplat 22) M = 140 Nm



Page 20 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 21

6 Entretien et maintenance


Brides de ressort

tous les six mois, la première fois au bout de 2 semaines –

Vérifier si les brides de ressort sont bien serrées. Resserrer progressivement les écrous de sûreté en alternance en appliquant le couple de serrage prescrit et le cas échéant, les bloquer avec un contre-écrou.

Couple de serrage :

M 24 (surplat 36) M = 600 - 650 Nm



5 Pièces de glissement


- tous les six mois -


Vérifier si les pièces de glissement et les plaques d'usure latérales du support et du balancier sont usées et si les vis de fixation sont bien serrées.

Couples de serrage :

M 14 (surplat 22) M = 140 Nm M 20 (surplat 30) M = 320 Nm

Si nécessaire, vérifier si les rouleaux en caoutchouc placés sous les extrémités des ressort sont usés.





- Contrôle visuel

- tous les 6 mois -

Vérifier tous les éléments de l'ensemble pour voir s'ils ne sont pas endommagés ou usés, ainsi que les soudures.

Pour vérifier le logement dans les balanciers et les articulations d'essieu, procéder de la manière suivante :

faire légèrement avancer et reculer le véhicule, frein serré, ou actionner les paliers à l'aide du levier de montage. Ce faisant, s'assurer que le palier n'ait pas de jeu.


6 Barre stabilisatrice

- une fois par an -

Vérifier si les logements des barres stabilisatrices ne sont pas usés et s'ils sont bien serrés.

Couples de serrage :

M 10 (surplat 17) M = 53 Nm M 30 (surplat 46) M = 700 - 750 Nm




Page 22 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 23

7 Montage et démontage de l'essieu avec ressort à lames

7.1 Démontage

- [1] Poser des cales sous le châssis du véhicle et le lever avec un cric.
- [2] Soulever légèrement l'essieu avec le cric rouleur et le caler pour éviter tout accident. Démonter les roues.
- [3] Enlever la pression d'air des freins. Démonter les conduites d'air comprimé pour cylindres de frein ou cylindres à membrane (essieu auto-suiveur) et les câbles de traction pour frein de parc.
- [4] Dévisser les écrous de sûreté (1168, surplat 36 / 46 / 55) des vis de fixation (1154) des barres d'accouplement gauches et droites (1100, 1105).
- [5] Dans le cas d'une version ECO Cargo avec réglage de voie au niveau de la main, enlever les vis (1154) des rondelles (1165) et des rondelles à coulisse (1161).



- [6] Pour un modèle ECO Cargo avec une rondelle à coulisse, retirer les vis (1154) des mains et des barres de raccordement (1100, 1105).
- [7] Sur les essieux avec barre stabilisatrice en U (1815), démonter les vis de fixation (1156) des plaques de ressort (1032, 1033).




Figure 1




Figure 2




Figure 3

- Ressort multi lame / ressort parabolique sans lame anti-vibration :

- [8] Dévisser les écrous de sûreté (1238, surplat 22) des vis de fixation (1235) du balancier (1320, 1326, 1327) ou de la main.
- [9] Extraire le boulon de fixation (1235).
- [10] Sortir le tube (1245) le cas échéant avec la douille (1410, 1412) des deux côtés du bras de balancier ou de la main.
- Passez à l'étape de travail [11].




Figure 4

- Ressort parabolique avec lame anti-vibration :

- [8] Comprimer l'ensemble des lames du ressort (1000) avec un serre-ioint.
- [9] Dévisser les écrous de sûreté (1238, surplat 22) et enlever les vis de fixation (1235) du balancier ou de la main.
- [10] Enlever la pièce de glissement (1415) avec tube (1245)




Figure 5

[11] Descendre l'essieu et le retirer latéralement.



Prudence! RISQUE DE BLESSURE! Sécuriser l'essieu, afin qu'il ne puisse pas tomber du cric. Avant de le faire redescendre, s'assurer que l'espace libre est suffisant.

- [12] Vérifier l'usure des douilles (1117) dans les barres d'accouplement (1100, 1105), en cas de besoin, démonter les barres de raccordement et remplacer les douilles.
- Montage, voir le chapitre 7.3 de la page 27.




Figure 6

Page 24 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 25

7 Montage et démontage de l'essieu avec ressort à lames

7.2 Remplacement des douilles dans les barres de raccordement

- Barres de raccordement Modèle VB...EC :



Remarque:

Les barres de raccordement du modèle ECO Cargo doivent être démontées et les douilles, pressées et enfoncées sous une presse.

- [13] Aligner la barre de raccordement (1100, 1105) sous une presse.
- [14] Presser la douille (1117) avec un tourillon d'environ Ø 22 / 45 mm, de la barre de raccordement.
- [15] Aligner l'œil de la barre de raccordement (1100, 1105) de manière centrée sur un support avec un diamètre de trou d'environ 66 mm.
- [16] Introduire l'outil d'emmanchement (n° BPW 15.009.19433) avec la phase (flèche) dans l'œil de la barre de raccordement.




Figure 7




Figure 8

- [17] Enduire la douille métallo-caoutchoutée (1117) avec de l'eau savonneuse ou avec de la pâte de montage de pneu et l'insérer dans l'outil.
- [18] Presser la douille avec le tourillon jusqu'à ce que l'outil d'emmanchement se délie.




Figure 9

[19] Enlever l'outil d'emmanchement et le tourillon. Tourner la barre de raccordement et le cas échéant, repousser un peu la douille (1117) dans le sens opposé.



Remarque en cas de réparation! Le dépassement doit être le même sur les deux côtés.

Passez à l'étape de travail [29].




Figure 10

- Tous les autres types de suspensions :



Enfoncer sous une presse

[20] En cas de montage à la presse, mouiller le Silent bloc (1117) avec de l'eau savonneuse et le placer dans l'outil de montage.

> No BPW: Ø 60 15.003.19433 Ø 66 15.004.19433

- [21] Enfoncer la douille (1117) avec un manchon de pression approprié suffisamment loin pour obtenir des saillies égales sur les deux côtés après l'enfoncement (figure 12/flèche).
- Passez à l'étape de travail [11].




Figure 11





Figure 12

Page 26 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 27


7 Montage et démontage de l'essieu avec ressort à lames

Remplacement de la douille avec un dispositif d'extraction et d'enfoncement

- [22] En cas de remplacement de la douille (1117) avec un <u>dispositif d'extraction et d'enfoncement</u>, (n° BPW 14.825.11744), insérer la vis (1) avec la rondelle (2) dans le Silent bloc.
- [23] Mettre le tube (3) et la butée (4). Visser l'écrou (5) avec rondelle de ressort (6).
- [24] Retirer le Silent bloc (1117).



- [26] Placer le tube de telle sorte que la rainure annulaire intérieure (flèche) soit ajustée au côté chanfreiné de l'œil de la barre de raccordement (1100, 1105).
- [27] Introduire la vis (1) avec rondelle (2).
- [28] Mettre la butée (4), serrer l'écrou (5) avec rondelle de ressort (6) et faire entrer le Silent bloc (1117) dans le barre de raccordement.



[29] Desserrer les vis (1123, surplat 19 / surplat 22) des têtes de serrage (1115, 1116) et vérifier le bon fonctionnement de la vis de réglage (1) de la barre d'accouplement réglable. En cas de besoin, la démonter, la nettoyer à fond, et enduire le filetage de graisse spéciale BPW longue durée ECO-Li^{Plus}.

[30] Assembler les éléments de la barre de raccordement (1100, 1105) en veillant bien à respecter le sens du filetage. Visser les têtes de serrage sur une longueur symétrique des deux côtés.



Remarque en cas de réparation! Les vis de fixation (1123) sont à serrer après le contrôle de l'alignement (voir Chapitre 11/12).




Figure 13




Figure 14




Figure 15

7.3 Montage

- [31] Contrôler l'usure du support dans le balancier (1230) et l'usure des pièces de glissement avec leurs plaques dans le support, voir chapitre 10.
- [32] Déposer l'essieu, de manière à éviter tout accident, à l'aide d'un cric rouleur, le glisser sous le véhicule et soulever celui-ci. Orienter l'essieu avec les ressorts à lames et l'introduire dans les balanciers ou les mains.

- Ressort multi lame / ressort parabolique sans lame anti-vibration :

[33] Vérifier l'usure des tubes (1245) avec douille (1410, 1412), le cas échéant, utiliser des rouleaux neufs et les introduire dans le balancier ou la main. Placer la vis de fixation (1235).

M = 320 Nm

[34] Visser les écrous de sûreté (1238) neufs et les serrer au couple de serrage prescrit.

Couples de serrage : M 14 (surplat 22) M = 140 Nm

M 20 (surplat 30)

Passez à l'étape de travail [37] de la page 28.

- Ressort parabolique avec lame anti-vibration :

[33] Contrôler l'usure de la pièce de glissement (1415), la remplacer en cas de besoin, et la mettre en place sur le tube (1245) préalablement graissée.



- [35] Placer la pièce de glissement (1415) avec le graisseur (flèche) tourné vers l'essieu, avec vis de fixation (1235).
- [36] Visser les écrous de sûreté (1238) neufs et les serrer au couple de serrage prescrit.

Couples de serrage :

M 14 (surplat 22) M = 140 Nm M 20 (surplat 30) M = 320 Nm




Figure 16




Figure 17




Figure 18

Page 28 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 29

7 Montage et démontage de l'essieu avec ressort à lames

Modèles de suspension jusqu'au 07/2013 et VB...HD / HDE :

[37] Monter les barres de raccordement avec vis de fixation (1154) sur le balancier ou sur la main (selon modèle) et sur l'essieu.



Remarque en cas de réparation! En cas de modèle de balancier ou de main avec blocage anti-rotation (1167), insérer la tête de vis dans la tôle profilée.

[38] Visser les nouveaux écrous de sûreté (1168) neufs et les serrer au couple de serrage prescrit.

Couples de serrage :

M 30 (surplat 46) M = 725 Nm M 36 (surplat 55) M = 1425 Nm

Passez à l'étape de travail [43] de la page 29.

- Modèles de suspension VB...EC :

- [37] Ajuster l'alignement des douilles de la main (1205) et de la barre de raccordement (1100).
- [38] Monter la rondelle (1165) entre les barres de raccordement et la main.




Figure 19




Figure 20

- [39] Reculer la rondelle à coulisse (1161) sur la vis de fixation (1154). Faire attention ici à la bonne position de la rondelle à coulisse.
- [40] Enduire de graisse la vis de fixation et, avec la rondelle à coulisse reculée, la monter de l'intérieur vers l'extérieur dans la main / la barre de raccordement, sachant que la rondelle à coulisse doit s'encliqueter dans l'ouverture de la main.




Figure 21

[41] Monter la rondelle à coulisse (1161), la rondelle (1165) et les écrous de sûreté neufs (1168). Les biais des rondelles à coulisse doivent s'aligner les uns avec les autres et s'encliqueter dans l'ouverture de la main.



Remarque en cas de réparation!

Ne pas serrer les écrous de sûreté!




Figure 22

[42] Aligner au centre les rondelles à coulisse (1161) des deux côtés, et serrer légèrement les écrous de sûreté (1168, surplat 36) – ne pas serrer fort. (Le léger serrage des vis est effectué après l'alignement des essieux).




Figure 23

- [43] Monter les conduites d'air comprimé sur le cylindre de frein ou le cylindre à membrane (essieu auto-suiveur) et le câble de traction pour le frein de parking.
- [44] Remonter les roues.
- [45] Lubrifier la pièce de glissement (1415; flèche) des essieux avec lame anti-vibration avec la graisse spéciale de longue durée BPW ECO-Li^{Plus}, jusqu'à ce que la graisse fraîche sorte.



Remarque en cas de réparation!
Après le démontage de l'essieu ou le remplacement des pièces de suspension, il faut exécuter un contrôle d'alignement (voir chapitre 11 / 12).




Figure 24

Page 30 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 31

Montage et démontage de la barre stabilisatrice 8 en U

Démontage

- [1] Dévisser les écrous de surêté (1637, surplat 17) des vis de fixation (1645) de la tôle profilée (1642).
- Enlever les vis de fixation.
- Retirer la tôle profilée (1642) et les demi-douilles avec le joint (1641).




Figure 1

- [4] Dévisser les écrous de sûreté (1168, surplat 46) des vis de fixation (1156) des plaques de ressort (1032, 1033) et extraire les vis de fixation.
- [5] Retirer la barre stabilisatrice en U (1815).




Figure 2

Vérifier l'usure des Silent blocs (1817) dans la barre stabilisatrice en U (1815), le cas échéant les remplacer avec l'outil de montage (réf. BPW 14.825.11744), voir chapitre 7, opérations [22] - [28].




Figure 3

- [7] Démonter, en cas de besoin, le support (1820) de la barre stabilisatrice en U en dévissant l'écrou de sûreté (1168, surplat 46) de la vis de fixation (1156), retirer la vis de fixation et déposer le support.
- [8] Contrôler l'usure du Silent bloc dans le support, le cas échéant le remplacer avec l'outil de montage (réf. BPW 15.002.19433), ou utiliser une presse pour l'extraire et l'emmancher à la presse, voir chapitre 7, opération [20].




Figure 4

Montage



La surface de la barre stabilisatrice en U (1815) doit être dérouillée au niveau des douilles.

- [9] En cas de démontage, remonter le support (1820) de la barre stabilisatrice en U (figure 4) et visser des écrous de sûreté (1168, surplat 46) neufs à la main sur les vis à tête hexagonales (1156) sans les
- [10] Placer la barre stabilisatrice en U (1815) contre les plaques de ressort (1032, 1033) et faire entrer les vis de fixation (1156).
- [11] Visser des écrous de sûreté (1168) neufs sans les
- [12] Contrôler l'usure des demi-douilles (1641) et des joints, le cas échéant en mettre des neufs.
- [13] Enduire les demi-douilles de graisse spéciale BPW longue durée ECO-LiPlus.




Figure 5




Figure 6

Page 32 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 33

8 Montage et démontage de la barre stabilisatrice en U

- [14] Poser les joints sur la barre stabilisatrice en U et les retenir.
- [15] Placer les demi-douilles de manière (1641) à ce que les joints soient mis dans les fraisages (flèche).



[16] Pousser la tôle profilée (1642) sur les demi douilles (1641).




Figure 8

- [17] Faire entrer les vis de fixation (1645) de la tôle profilée (1642), visser les écrous de sûreté (1637, surplat 17) neufs et les serrer au couple de serrage prescrit de 53 Nm.
- [18] Lubrifier le palier à l'aide du graisseur (1347) avec graisse spéciale BPW longue durée ECO-LiPlus.
- [19] Serrer les écrous de sûreté (1168, surplat 46) des vis hexagonales (1156) (figures 5 et 9) au couple de serrage prescrit de 700 - 750 Nm.




Figure 9

Montage et démontage des ressorts à lames


Démontage

- [1] Démonter l'essieu avec le ressort à lames, voir chap. 7, opérations 1 à 12.
- Dévisser les écrous (1057, surplat 36) et contreécrous des brides de ressort. Enlever la rondelle (1055) et la plaque de ressort (1032, 1033) et retirer les brides de ressort (1050).
- [3] Enlever le ressort à lames (1000) de l'essieu.



Remarque:

Le processus de démontage est le même pour les ressorts multi-lames que pour les ressorts paraboliques.



- [5] Dévisser les écrous de sûreté (1015, surplat 19) des vis à tête hexagonale (1014) et démonter les éclisses de ressort (1012).
- Nettoyer à fond chaque lame à la brosse métallique et contrôler si elle ne présente pas d'amorces Remplacer toute lame fortement corrodée ou
 - présentant des amorces de crique. Dans le cas d'une usure de plus de 20 % de l'épaisseur de la lame supérieure, celle-ci doit être échangée.
- [7] Enduire ensuite chaque lame nettoyée de graisse graphitique.
- Insérer une vis à tête hexagonale et serrer l'écrou (figure 2/flèche) au couple de serrage prescrit de 163 Nm.
- Faire glisser les éclisses de ressort (1012) sur les lames de ressort et insérer les entretoises (1016).
- [10] Insérer les vis à tête hexagonale (1014), visser les écrous (1015) au couple de serrage prescrit de 66 Nm et les bloquer avec un contre-écrou.






Figure 1





1010

Figure 3

Page 34 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 35

9 Montage et démontage des ressorts à lames

Montage



Remarque:

Les ressorts à lames (ressorts multilames) avec une seule extrémité à crochet doivent être montés avec le crochet vers l'arrière.

- [11] Mettre les ressorts à lames (1000) avec la vis de ressort dans le perçage du patin d'essieu.
- [12] Insérer les brides de ressort (1050) avec les segments (1035) dans le patin d'essieu.




Figure 4

- [13] Poser le patin (1032, 1033).
- [14] Graisser légèrement le filtage de brides de ressort (1050).
- [15] Monter la rondelle (1055) et visser l'écrou de sécurité M 24 (1057, surplat 36).
- [16] Serrer l'écrou au couple de serrage prescrit de 600 - 650 Nm en alternant le serrage des écrous en plusieurs étapes.




Figure 5


10.1 Démontage de balancier



Remarque:

Pour le démontage des balanciers, démonter l'essieu central et, dans le cas des tandems, l'essieu arrière, et desserrer les barres de raccordement du deuxième essieu.

 Selon le modèle, dévisser l'écrou de sûreté (1244, surplat 30) de la vis de fixation (1240). Tirer la vis de fixation du support (1230) dans le balancier.



10

Figure 1

Montage et démontage du balancier

[2] Vérifier l'usure du support (1230) (pièces de glissement avec tôles d'usure).

En cas de diminution de l'épaisseur de tôle de guidage jusqu'à 50% de l'épaisseur initiale, les supports doivent être remplacés.




Figure 2

[3] Pour les supports soudés (pièces de glissement des ressorts), enlever les cordons de soudure supérieurs au burin ou par meulage.




Figure 3

Page 36 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 37

10 Montage et démontage du balancier

- [4] Pour remplacer la pièce de glissement (1230) et les plaques (1232) des mains, dévisser les écrous de sûreté (1244, surplat 30) des vis de fixation (1240). Retirer les vis et enlever la pièce de glissement et les plaques.
- [5] Vérifier l'usure de la pièce de glissement (1230) et des plaques (1232). En cas de diminution de l'épaisseur des plaques à 50% de l'épaisseur totale, les plaques doivent être remplacées.




Figure 4

- [6] Le cas échéant, dégoupiller le boulon fileté (1345) dans le balancier, dévisser l'écrou crénélé ou l'écrou de sûreté (1360, surplat 65).
- [7] Enlever la rondelle (1353) et retirer le boulon fileté.




Figure 5

- [8] En cas de boulons filetés fixes (1345), souder l'écrou hexagonal (flèche) au milieu sur la tête de boulon. Retirer le boulon fileté avec un dispositif d'extraction.
- [9] Retirer le balancier, le cas échéant avec des anneaux (1350, figure 15), de la main.




Figure 6

10.2 Remplacer les douilles en bronze

- Cf. chapitre 10.3, page 38 pour le modèle avec une douille caoutchoutée.
- [10] Vérifier l'usure des douilles en bronze (1340) dans le balancier. En cas de besoin, les retirer à l'aide d'une presse.

Jusqu'à une charge 12 t :

[11] Mettre en place la douille en bronze (1340) neuve et l'enfoncer à l'aide d'un poussoir jusqu'à ce que les bords de la douille affleurent chaque bord extérieur du balancier.




Figure 7

Pour une charge à partir de 13 t :

[11] Placer la bague (1350) sur le balancier. Mettre en place la douille en bronze (1340) neuve et l'enfoncer à l'aide d'un poussoir jusqu'à ce que les bords de la douille affleurent chaque bord extérieur du balancier.



Remarque en cas de réparation!
Ne pas appuyer les douilles (1340)
l'une contre l'autre! laisser un espace
libre entre les deux pour la répartition
du lubrifiant (voir figure 9). Après le
pressage il doit rester une saillie de 4
mm de chaque côté.




Figure 8




Figure 9

Page 38 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 39

10 Montage et démontage du balancier

Modèle VB...ME EC:

- [12] Pour le modèle VB...EC, enduire la douille (1342) à l'intérieur et à l'extérieur de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li^{Plus} et la placer dans le balancier.
- Insérer le balancier, voir le chapitre 10.4 à la page 39.




Figure 10

10.3 Remplacer la douille métallo-caoutchoutée

- [10] Vérifier l'usure du Silent bloc (1340) dans le balancier. En cas d'usure, le retirer à l'aide d'une presse.
- [11] Enduire l'extérieur de la nouvelle douille (1340) d'eau savonneuse, la placer sous la presse avec ein outil d'insertion et l'introduire dans le manchon. Après le pressage, il doit rester une saille égale des deux côtés.

Référence BPW de l'outil d'insertion :

Ø 100 15.006.19433 Ø 107 15.007.19433

[12] Dans le cas de balanciers avec un déport A de 122 mm enfoncer un Silent bloc (1340) jusqu'à ce que les bords du Silent bloc affleurent chaque bord extérieur du balancier.




Figure 11




Figure 12

- [13] Dans le cas de balanciers avec un déport A de 160 mm, il faut insérer une entretoise (1341) entre les Silent blocs (1340).
- [14] Insérer le boulon fileté servant de guidage dans les Silent blocs puis les enfoncer (1340).
- [15] Pour atteindre un positionnement précis du Silent bloc, celui-ci devra être poussé un peu plus loin pour tenir compte de sa détente. Les Silent blocs, une fois mis en place, devront être positionnés symétriquement des deux côtés du balancier.




Figure 13

10.4 Insérer le balancier

Modèles de suspension VB...EC:

- [16] Vérifier au niveau de la main l'usure des plaques d'usure (1350) et des rondelles d'usure (1352), remplacer et fixer des neuves, le cas échéant.
- [17] Placer le balancier (1320) sur la main.
- Passez à l'étape de travail [18] à la page 40.




Figure 14

Modèles de suspension jusqu'en 07/2013 et VB...HD / HDE avec des anneaux d'usure séparés :

- [16] Vérifier l'usure des anneaux (1350) et des douilles à souder (1205), remplacer les anneaux, les enduire des deux côtés avec de la graisse et les placer dans le balancier, le cas échéant.
- [17] Placer le balancier (1320) avec des anneaux sur la main.
- Passez à l'étape de travail [18] à la page 40.




Figure 15

Page 40 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 41

10 Montage et démontage du balancier

Modèles de suspension jusqu'en 07/2013 et VB...HD / HDE avec des plaques d'usure soudées :

- [16] Vérifier l'usure des plaques d'usure soudées (1350) dans le balancier et les douilles à souder (1205) au niveau de la main, remplacer le cas échéant.
- [17] Placer le balancier (1320) sur la main.




Figure 16

[22] Visser le graisseur (1347) dans la face frontale du boulon fileté (1345) et lubrifier de la graisse spéciale de longue durée BPW-ECO-Li^{Plus} jusqu'à ce que la graisse sorte du palier.




Figure 19

[18] Graisser les boulons filetés (1345) et les insérer de l'extérieur vers l'intérieur dans l'alésage du support de balancier, sachant que la tête du boulon fileté doit être insérée dans la sûreté anti-rotation (1370).




Figure 17

[23] Introduire l'essieu avec ressort à lames dans le balancier.



Remarque en cas de réparation! En présence de ressorts avec lame anti-vibration l'ensemble des lames devra être comprimé à l'aide d'un serre-joint.




Figure 20

- [19] Enduire légèrement la rondelle (1353) de lubrifiant et placer la sur le boulon fileté (1345).
- [20] Visser des écrous de sûreté ou des écrous crénelés neufs (1360, surplat 65) et serrer avec le couple de serrage prescrit.

Couples de serrage :

jusqu'à 12 t (dés 08/2013) M 42 x 3 M = 1300 Nm jusqu'à 12 t (jusqu'à 07/2013) M 42 x 3 M = 1100 Nm à partir de 13 t M 42 x 3 M = 1700 Nm

série HD / HDE M 48 x 3 M = 1200 - 1300 Nm

[21] Continuer de serrer l'écrou crénelé jusqu'à la possibilité de sécurité suivante et sécuriser avec une goupille fendue (1361), le cas échéant.




Figure 18

[24] Placer le support (1230) dans le balancier. Insérer la vis de fixation supérieure (1240) et visser l'écrou de sûreté (1244, surplat 30).




Figure 21

 Page 42
 BPW-WH-VB 35441501f
 BPW-WH-VB 35441501f
 Page 43

10 Montage et démontage du balancier

- [25] Vérifier l'usure de la pièce de glissement (1415) ou du rouleau en caouchouc avec un tube (1245) et, le cas échéant, remplacer et insérer dans le balancier (le graisseur sur la pièce de glissement doit être tourné vers l'essieu (flèche).
- [26] Introduire la vis de fixation (1235) et visser l'écrou de sûreté (1238, surplat 22).
- [27] En cas de démontage, monter les plaques (1232) et les pièces de glissement (1230) (voir figure 4, page 36) sur le support et les graisser.





Figure 22


- En cas d'un modèle de support soudé, placer un support neuf (pièce de glissement des ressorts, 1230). Introduire la vis de fixation (1235) inférieure avec un tube (1245) entretoise et visser l'écrou de sûreté (1238, surplat 22).
- Charger les ressorts à lames en abaissant le véhicule.




Remarque en cas de réparation!
Pour tous travaux de soudure veillez à protéger les lames de ressort, les conduites plastifiées et tous les autres composants sensibles contre les projections d'étincelles et de métal en fusion

Le pôle de masse ne doit en aucun cas être placé sur les lames de ressorts ou le moyeu.










Figure 23




Figure 24

[29] Serrer les écrous de sûreté (1238, 1244) au couple de serrage prescrit.

Couples de serrage :

M 14 (surplat 22) M = 140 Nm M 20 (surplat 30) M = 320 Nm




Figure 25

- [30] Introduire la barre de raccordement (1100, 1105) dans la main.
- [31] Vissage de la barre de raccordement, voir la page 28, à partir de l'étape de travail [37].




Figure 26

Page 44 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 45

11 Triangulation



Remarque:

Pour les tandems commencer à mesurer sur l'essieu AV, pour les tridems sur l'essieu central (essieu de référence).



Remarque en cas de réparation!

Dans le cas de trains comportant un essieu auto-suiveur, bloquer la direction. Les fusées directrices doivent absolument être en position zéro.



Remarque:

Pour les suspensions ayant des capuchons d'essieux neufs, (gaufrés ®, ECO ou ECO Plus sous le logo BPW) (figure 1), ainsi que pour l'ECO Plus 3, les capuchons d'essieux doivent seulement être dévissés de l'essieu de référence.

 Pour des capuchons d'essieux plus anciens que celui représenté en figure 1, dévisser les capuchons de moyeu et enlever la graisse sur le moyeu.




Figure 1





Figure 2






Figure 3

[3] Sur chaque roue tournant librement, déterminer le point le plus élevé d'excentration sur les barres d'alignement (avec un trusquin) et le placer vers le haut. Faire redescendre l'essieu sur le sol.



Remarque:

En cas de non disponibilité d'un trusquin, le point d'excentration des barres d'alignement peut être déterminé à l'aide d'un morceau de craie, en placant une latte en bois ou autre sur le sol. Faire tourner la roue et marquer à la craie le point d'excentration le plus élévé.




Figure 4

[4] Déterminer les cotes diagonales A-B et A-C de l'essieu de référence en effectuant des mesures comparatives (tolérance ± 2 mm).




Figure 5

Modèles de suspension jusqu'en 07/2013 et VB...HD / HDE

[5] Afin de rectifier, desserer toutes les vis de serrage (1123, surplat 19 / surplat 22) de la barre de raccordement réglable (1105).




Figure 6

Page 46 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 47

11 Triangulation

- [6] Pour obtenir la correction désirée tourner le tirant fileté de la bielle(surplat 36, à l'aide de son méplat) en observant le sens de son filetage; pas à droite ou pas à gauche.
- [7] Répéter les mesures jusqu'à ce que les cotes diagonales A-B et A-C aient les mêmes dimensions (figure 5).
- [8] Après les mesures, serrer les écrous de sureté (1125) des vis de blocage (1123) au couple de serrage prescrit.

Couples de serrage :

M 12 (surplat 19) M = 66 Nm M 14 (surplat 22) M = 140 Nm

Passez à l'étape de travail [9] à la page 47.

Modèles de suspension VB...EC :

[5] Pour corriger, détacher un peu les écrous de sûreté (1168, surplat 36) des barres de raccordement (1100) et repousser la rondelle à coulisse (1161) des deux côtés, suivant le sens de l'alignement, vers le haut ou vers le bas régulièrement avec de légers coups de marteau (Figure 9).




Figure 7




Figure 8

- [6] Après correction, serrer l'écrou de sûreté avec le couple de serrage prescrit.
 - Couple de serrage avec clé dynamométrique : M 24 (surplat 36) M = **650 Nm**



Remarque en cas de réparation! En cas de routes en mauvais état, les rondelles à coulisse peuvent être fixées (1161) après l'alignement (Figure 8, flèche).

Passez à l'étape de travail [9] à la page 47.




Figure 9

- [9] Le cas échéant, remplir les capuchons d'essieux avec un peu de graisse spéciale longue durée BPW ECO-Li^{Plus} (ne s'applique pas pour ECO et ECO Plus Unit) et avec le couple de serrage prescrit, voir montage de la marque du capuchon.
 - Le triangle (Δ) de la marque BPW se trouve au centre lorsqu'un ®, ECO ou ECO^{Plus} est imprimé sous la marque BPW, ou lorsqu'un capuchon ECO Plus 3 a été utilisé.




Figure 10

- [10] Mesurer l'écart entre l'essieu de référence et les essieux suivants en posant les extrémités d'un pointeau dans le triangle des capuchons de moyeux (figure 10) resp., s'il s'agit d'anciens capuchons, dans les creux des fusées, tolérance autorisée ±1 mm (figure 5).
- [11] En cas d'écarts du résultat de mesure, effectuer l'ajustage, tel que c'est décrit à partir des étapes de travail [5].




Figure 11

[12] Remplir éventuellement les capsules d'essieu anciennes, lorsqu'elles sont démontées, avec de la graisse longue durée spéciale BPW ECO-Li^{Plus} et serrer au couple de serrage spécifié.




Figure 12

 Page 48
 BPW-WH-VB 35441501f
 BPW-WH-VB 35441501f
 Page 49

12 Triangulation laser

 Régler le laser selon les indications du constructeur. Veiller à une position parfaitement horizontale de l'essieu pour éviter que les valeurs de carrossage soient erronées.

Calcul du parallélisme :

Parallélisme =
$$A1 - B1 (mm)$$

A (m)

Valeur positive = pincement Valeur négative = ouverture

[2] Effectuer la mesure des deux côtés et additioner les valeurs obtenues. La somme des valeurs correspond à la valeur de pincement/d'ouverture de l'essieu et doit se situer dans la plage de tolérances admises.

Plage de tolérances de parallélisme par essieu :

essieux fixes : -1 bis +5 mm/m

essieux LL

sans charge : -2 bis +2 mm/m en charge : 0 bis +6 mm/m

[3] En cas de non respect des tolérances, corriger l'écartement (voir chapitre 11, à partir de l'étape de travail [5]).





Figure 1



Page 50 BPW-WH-VB 35441501f BPW-WH-VB 35441501f Page 51

Note



BPW est un leader mondial dans le secteur des trains roulants intelligents pour remorques et semi-remorques. De l'essieu aux applications télématiques conviviales, en passant par l'amortissement et le freinage, nous proposons des solutions destinées à l'industrie des transports auprès d'un seul prestataire, en notre qualité de partenaire de mobilité et système.

Ainsi, nous créons une transparence extrême en matière de processus de chargement et de transport et permettons une gestion efficace de la flotte. Derrière la marque empreinte de tradition pour essieux de remorque se cache désormais un groupe d'entreprises international avec une gamme de produits et de services étendue pour l'industrie des véhicules industriels. Grâce aux systèmes de trains roulants, à la télématique, aux systèmes d'éclairage, à la technologique plastique et aux systèmes de carrosserie, BPW représente le partenaire système idéal pour les fabricants de véhicules.

Dans ce cadre, BPW, en qualité d'entreprise familiale, poursuit son objectif de manière cohérente : toujours proposer exactement la solution la plus rentable en finalité. Pour y arriver, nous misons sur une qualité sans compromis afin d'assurer une fiabilité et une durée de vie élevées, sur des concepts permettant de gagner du poids et du temps pour des coûts de fonctionnement et de maintenance réduits, ainsi que sur un service clients personnalisé et un réseau de service après-vente dense pour une assistance rapide et directe. Ainsi, vous avez l'assurance de toujours prendre la voie de l'économie avec votre partenaire de mobilité BPW.

Votre partenaire sur la voie de l'économie

